

# Handleiding.

Voor het aanbrengen van de Trapbox.

---



---

**topwebshop.**

# Vorbereiding.

## Maak uw trap gereed

---

Het renoveren van uw trap is eenvoudig zelf te doen. Volg onderstaande stappen voor een optimaal eindresultaat. Voordat u gaat beginnen met de materialen in de Trapbox dienen eventuele onderstaande voorbereidingen aan uw trap te worden uitgevoerd. Verwijder losse verfresten, tapijt, lijmresten en spijkers indien aanwezig.



- ▶ Een reeds geschilderde trap licht opschuren en een kale trap intensiever schuren.



- ▶ Vul eventuele oneffenheden met houtplamuur.



- ▶ Schuur de gevulde oneffenheden nogmaals lichtjes op.



- ▶ Vul zichtbare naden en kieren met acrylaatkit. Geen siliconenkit toepassen.



- ▶ Maak de trap stofvrij.

U kunt vervolgens beginnen met het renoveren van uw trap met de materialen in de Trapbox.



Fluxaf

## Schoon en stofvrij maken

---

**Tip!** reinig de trap eerst met schoonmaakmiddel en was de trap met schoon water na. Hierdoor wordt de trap vetvrij en kunt u de trap makkelijker schuren. U kunt hiervoor de '**Fluxaf Power Clean reiniger**' in de Trapbox gebruiken.

# Stap 1.



**30**  
MINUTEN



Tape



Zeil

## Omgeving afplakken

---

Plak alle onderdelen van de trap die niet behandeld worden af met het bijgeleverde afplaktape. Gebruik het afdekzeil om de open zijkanten en de onderzijde van de trap af te dekken om de vlokken op te vangen.

# Stap 2.



60  
MINUTEN



Verfbakje



Vachtroller



Kwast



Rofalin Acryl



Isolerende  
grondverf

## Aanbrengen van de eerste verflaag

U gebruikt hiervoor de meegeleverde 'Rofalin Acryl' of 'isolerende grondverf'. Welke verf is meegeleverd is afhankelijk van uw kleurkeuze en heeft te maken met de dekking. Breng deze grondlaag aan met de dikke vachtroller, kwast en het verfbakje. Meng voor het aanbrengen eerst de verf goed door met het roerhoutje. Begin boven aan de trap en werk vervolgens helemaal tot aan beneden bij de trap. Reinig de kwast en vachtroller na gebruik met water. U heeft deze weer nodig bij de volgende stap.

Na ca. 2 uur is de verf droog voor stap 3. Controleer met uw hand of de trap niet meer plakt en weer beloopbaar is.

# Stap 3.



**60**  
MINUTEN



Verfbakje



Vachtroller



Kwast



Rofalin Acryl



Isolerende  
grondverf

## Tweede verflaag aanbrengen

Werk van boven naar beneden en behandel nooit meer dan twee treden tegelijk. Breng de tweede verflaag aan op de treden en onderdelen van de trap die gevlokt moeten worden. Hiervoor gebruikt u dezelfde verf als bij stap 2. Deze verflaag moet lekker vet worden aangebracht.

# Stap 4.



**45**  
MINUTEN



Vlokken



Stoffer

## Vlokken aanbrengen

Strooi daarna met de hand de vlokken op de natte verf. De vlokken moeten zodanig ruim worden aangebracht dat er geen verf meer zichtbaar is. Bij de zijkanten van de trap en de opstaande kanten (**stootborden**) dienen de vlokken als het ware tegen aan gegooid te worden. Dit moet zodanig gebeuren dat er geen verf meer zichtbaar is.

Vervolgens haalt u de losliggende vlokken op de onderliggende traptreden die nog behandeld moeten worden weg met de stoffer en stop deze vlokken terug in de vlokkendoos voor hergebruik. Behandel daarna de onderliggende treden zoals hierboven in stap 3 omschreven.

# Stap 5.



**15**  
MINUTEN



Kwast



Vlokken



Rofalin Acryl



Isolerende  
grondverf

## Kale plekken?

Constaert u een kale plek en plakt de verf niet meer? Breng dan met de kwast opnieuw wat verf aan op de kale plek en vlokken. Let er wel op dat u dit niet te vet aanbrengt om verdikkingen te voorkomen. Strooi daarna opnieuw de vlokken over de natte verf.



# Stap 6.



**30**  
MINUTEN



**Stoffer**



**Vlokkenschrapper**

## Trap gereed maken voor eindafwerking

De droogtijd van de verf met vlokken bedraagt ca. 2 uur. Controleer met uw hand of de trap droog is en de verf en vlokken niet meer plakken. Haal met de stoffer alle losliggende vlokken van de trap. **(van boven naar beneden)**

Daarna moeten scherpe puntjes van de vlokken worden afgevlakt met de vlokkenschrapper. Schraap lichtjes **(zonder er hard op te drukken)** met de vlakke kant van de vlokkenschrapper over de vlokken zodat het oppervlak gladder wordt en eventuele losliggende vlokken verwijderd worden.

Als de hele trap ontdaan is van losliggende vlokken en de vlokken zijn



---

afgeschraapt moet de trap gestofzuigd worden zodat deze stofvrij is voor stap 7.

# Stap 7.



**30**  
MINUTEN



Dunne  
vachtroller



2 componenten  
verf



Verfbakje



Inlegbakje

## Aflakken van de trap (2x behandelen)

De laatste stap is het aanbrengen van de transparante **(2 componenten)** afwerklaag. Deze behandeling dient u tweemaal uit te voeren. Meng de twee componenten **(A)** en **(B)** bij elkaar en meng deze goed samen met het roerhoutje. Werk van boven naar beneden. Gebruik het verfbakje met het **(schone)** inlegbakje en de dunnere vachtroller om de lak aan te brengen. Zorg dat alle gevlokte traponderdelen goed bedekt wordt en de lak goed wordt uitgesmeerd. Een te dikke laklaag gaat wit uitslaan.



---

In verband met de uitharding van de tweecomponentenlak moet het aanbrengen van de afwerklaag in één keer gebeuren, zonder pauze. Let op! De lak heeft een verwerkingstijd van ca. 45 minuten. De lak heeft een droogtijd van ongeveer twee uur. Controleer dan of de trap droog is en niet meer plakt. Herhaal daarna de behandeling met de afwerklaag. Deze tweede behandeling kunt u ook de volgende dag uitvoeren indien gewenst.

# Eindresultaat.



De trap is klaar na ca. 8 uur.

---

De trap is klaar, u heeft nu zelf in één dag uw trap gerenoveerd.

Trapbox.nl

---

0294 71 20 84

---



---

**topwebshop.**